

## **Tips for sikkerhet og bruk**

Produktet fungerer uten gass og flamme og er egnet for belysning av sigaretter, fyrverkeri og andre lignende artikler.

Produktet er ikke egnet for belysning av stearinlys.

USB-porten av produktet er kun for ladning.

### **Varsel notater**

- Produktet er ikke et leketøy. Hold barn borte.
- Produktet må ikke bygget fra hverandre, kastes i brann eller bli kortsluttet. Branfare!
- Beskytt produktet mot støt, fall, støv, fuktighet, direkte sollys og ekstreme temperaturer.
- Ikke rør varmespolen når tenneren er åpen og i bruk. Risiko for brannskader!
- Ikke bruk tenneren mens produktet ladner.
- Ved gjentatt bruk av tennspaken kan varmespiralen brennes fri.

### **Bruk**

Trykk tennspaken nedover.

Varmespolen varmes opp og blir rød.

Etter 10 sekunder slår varmespolen seg av.

### **Ladning**

Skyv ut USB-pinnen og koble den til USB-porten til en data eller en USB-strømadapter.

### **Lys**

mens du lader: grønn → fulladet

blå → Lading

mens bruk: lyser blå mens du bruker lighteren → fulladet

blinker blå etter 10 sekunder bruk → slår seg av automatisk

blinker blå (umiddelbart) → batteriet er nesten tomt

### **Tekniske data**

lading: ca. 3 timer

batteriet: lithium-ion 3,7V, 180mAh

temperatur: +10 C° til +50 C°

### **fjerne**

Produktet, sin emballasje og batteriet ble laget av verdifulle materialer som kan gjenbrukes.

Dette reduserer avfallet og beskytter miljøet. Kast emballasjen etter type.