




- D** LED Spot von der Lupe trennen
- GB** Separate the LED spot from the magnifying glass
- F** Détacher la DEL de la loupe
- NL** LED-lamp van de loep halen



- Mit einer 1-Cent Münze o.ä. Gehäuse öffnen
- Open the casing with a small coin
- Ouvrir le boîtier à l'aide d'une pièce d'1 cent
- De behuizing openen, bijv. met een muntstukje van 1 cent



- Die zwei verbrauchten Batterien entsorgen
- Dispose of the two used batteries
- Retirer les deux piles usagées et les jeter dans des containers prévus à cet effet.
- De twee lege batterijen verwijderen



- Zwei neue Batterien einlegen
- Insert two new batteries
- Insérer les deux nouvelles piles.
- Twee nieuwe batterijen plaatsen



- D** LED wieder einfügen
- kurzer Kontakt unter Batterien
- Schalter über Batterien
- GB** Re-insert the LED
- Short contact below the batteries
- Switch above the batteries
- F** Réinsérer la DEL
- Témoin de contact sous les piles
- Interrupteur au-dessus des piles
- NL** LED terugplaatsen
- kort contact onder batterijen
- schakelaar boven batterijen



- Kunststoffscheibe zwischen Schalter und Batterien
- Plastic disc between switch and batteries
- Petit disque en plastique entre l'interrupteur et les piles
- Kunststofschiif tussen schakelaar en batterijen



- Gehäusedeckel aufsetzen und festdrücken
- Position the casing lid and press down
- Replacer le couvercle du boîtier et appuyer fermement
- Deksel van de behuizing opzetten en vastdrukken



- LED Spot in Lupe einfügen
- Insert the LED spot in the magnifying glass
- Insérer une DEL dans la loupe
- LED-lamp op loep plaatsen

(D) **Batterientausch LED-Lupe**
2 Batterien: Lithium Cell CR 1620 3 Volt

(GB) **Changing the batteries in the
LED magnifying glass**
2 batteries: Lithium Cell CR 1620 3 Volt

(F) **Changement des piles de la loupe
(DEL: diode électroluminescente)**
2 piles: Piles Lithium CR 1620 - 3 Volts

(NL) **Batterijen van de LED-loep
vervangen**
2 batterijen: Lithium Cell CR 1620 3 Volt